

## **Verbindungsassistent**

1. Erste Schritte mit Verbindungsassistent
  1. Bereich "Menüs und Verbindungen"
  2. Bereich "Details"

### 2. Verbindung

### 3. Einstellungen

1. Profil
2. Netz
  1. Verbindung auswählen
  2. Netz auswählen

### 3. Auswahl (Profile)

### 4. PIN

1. PIN aktivieren/deaktivieren
2. PIN ändern

### 5. Info

### 4. SMS/MMS

### 5. Kontakte


## **Erste Schritte mit dem Verbindungsassistenten**

Der Verbindungsassistent bietet Ihnen die Möglichkeit, die mobile Internetkommunikation auf Ihrem Laptop zu verwalten:

- Internetverbindungen
- Prepaid-Funktionen
- SMS/MMS Manager
- Kontaktverwaltung (SIM-Karte)

Nach der Installation des Verbindungsassistenten finden Sie einen neuen Eintrag im Menü Programme. Direkt nach der Installation öffnet sich die Applikation und Sie können das Hauptfenster auf Ihrem Bildschirm sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie die Applikation über "Start -> Programme -> Verbindungsassistent". Immer wenn die Software aktiv ist, wird in der Menüleiste in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms ein Statussymbol angezeigt. Das Hauptfenster des Verbindungsassistenten ist das Herzstück der Applikation. Hier können Sie den Internetstatus des Verbindungsassistenten einsehen.

Sie können von diesem Fenster aus eine Internetverbindung herstellen, Prepaid Karten im E-Plus Netz Aufladen sowie SMS/MMS versenden. Sie finden dort folgende Bedienknöpfe und Symbole vor:



[Abb. 1]

Die Hauptapplikation ist in zwei Bereiche unterteilt.

- Verbindungsverwaltung, SMS/MMS und Prepaid
- Details zur Verbindung

## Bereich "Menüs und Verbindungen"






[Abb. 2]

Dieser Bereich ist wiederum in zwei Unterbereiche eingeteilt.


Bereich A

Symbol	Beschreibung
	<b>Erkennen</b> Dieser Bedienknopf ist nur aktiv, wenn keine Internetverbindung besteht. Klicken Sie darauf, um Ihre Hardware- und Netzanbieterparameter zu erkennen.
	<b>Einstellungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profile (Verwalten Ihrer Profile)</li><li>• Netz (Auswählen der Verbindung und des Netzes)</li><li>• Auswahl Profil</li><li>• PIN (PIN Einstellungen)</li><li>• Info</li></ul>
	<b>Datenbank aktualisieren</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Datenbank aktualisieren (Roaming Partner)</li><li>• Updates</li></ul>
	<b>Hilfe</b>
	<b>Minimieren</b> Symbol bleibt in der Menüleiste unten rechts sichtbar.
	<b>Schließen</b>





## Bereich B

Symbol	Beschreibung
	<b>SMS/MMS</b> Knopf nur aktiv, sofern keine Internetverbindung besteht. Öffnet die integrierte SMS/MMS Applikation.
	<b>Verbinden</b> Stellt die Verbindung her und trennt sie wieder
	<b>Prepaid</b> Dieser Knopf öffnet Funktionen zur Guthabenverwaltung einer Mobilfunk-Prepaid-Karte. Bitte beachten Sie das diese speziellen Funktionen nur im E-Plus Netz zur Verfügung stehen.

## Bereich "Details"



[Abb. 3]  
Details zu Ihrer Verbindung

Label	Beschreibung
Signal	Anzeige der Signalstärke des Mobilfunknetzes
Status	 Verbindungsaufbau  Bereit, Sie können eine Verbindung herstellen.  Verbunden  Fehler
Port	Port des erkannten Gerätes
Netz	Netzname und Netzmodus
Eingestelltes Profil	Information über die Aktuelle Profilauswahl (Internetzugang)


## Verbindung

1. Stecken Sie den USB-Mobilfunk Stick in die USB-Schnittstelle und warten Sie, bis das Betriebssystem diesen erkannt hat.
2. Starten Sie jetzt den Verbindungsassistenten und warten Sie, bis der Erkennungsprozess abgeschlossen ist. Sollte ein Problem mit der Autoerkennung auftreten, verbinden Sie den USB-Mobilfunk Stick neu mit der USB-Schnittstelle und klicken Sie auf den Erkennen-Knopf. Bei der ersten Verwendung der Software kann dieser Prozess etwa 2 Minuten in Anspruch nehmen. Wenn die PIN Abfrage aktiv ist, öffnet sich ein Fenster und Sie werden aufgefordert, den PIN zum Entsperren Ihrer Mobilfunk SIM Karte einzugeben.




[Abb. 5]

3. Standardmäßig erhalten Sie die Software mit den Verbindungsprofilen für das "**E-Plus Netz**". Mit diesen Einstellungen stehen Ihnen in Abhängigkeit Ihres Mobilfunktarifes verschiedene Zugangsvarianten zur Verfügung. Das Standard-Profil kann im Menü "Einstellungen" bearbeitet und angepasst werden.
4. Klicken Sie nun auf "Verbinden" und schon kann es losgehen.



[Abb. 6]

## Einstellungen

Um das Einstellungsmenü zu erreichen, klicken Sie im Hauptfenster auf den Bedienknopf .



[Abb. 7]

1. Profil (nur auf Anfrage verfügbar; bitte kontaktieren Sie Ihren Netzanbieter)
2. Netz
3. Auswahl Profile
4. PIN
5. Info



## Profil

Hier können Sie Ihr Standard-Profil für den Internetzugang anpassen.



[Abb. 8]


Symbol	Beschreibung
	Ein neues Profil erstellen (wenn möglich)
	Ein bestehendes Profil bearbeiten
	Ein Profil speichern

Label	Beschreibung
Profilname	Profilname, sollte einmalig sein.
APN	"Access Point Name" des Netzanbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.

Benutzername	Benutzername. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Passwort	Passwort. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
DNS	Domain Name Server. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Proxy Server verwenden	Notwendige Proxy Einstellungen Ihres Anbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.

## Netz

Sie haben zwei Optionen zur Auswahl: "**Verbindungsart wählen**" und "**Netz wählen**". BITTE BEACHTEN: Diese Einstellungen sind nur verfügbar, wenn Sie eine Modemkarte verwenden.



[Abb. 9]

1. Verbindungsart wählen
2. Netz wählen

## Verbindungsart wählen



[Abb. 10]

Hier sind drei unterschiedliche Einstellungen möglich:

Label	Beschreibung
Automatische Auswahl	Wählt automatisch das passende Netz aus.
Nur GPRS/EDGE	Ausschließlich GPRS bzw. EDGE für eine Verbindung verwenden.
Nur UMTS/HSDPA verwenden	Ausschließlich UMTS/HSDPA für eine Verbindung verwenden.

Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie "Anwenden". Wenn die Änderung erfolgreich war, erhalten Sie eine Nachricht "Änderung erfolgreich".


Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis die Signalstärke im

Hauptfenster angezeigt wird. Anschließend können Sie eine Verbindung aufbauen.

**BITTE BEACHTEN:** Die Veränderung des Verbindungsmodus kann Ihre Modemkarte blockieren. Wenn Sie danach keine Verbindung aufbauen können, entnehmen Sie den USB-Mobilfunk Stick, schließen Sie den Verbindungsassistenten, stecken Sie den Stick wieder ein, starten Sie den Verbindungsassistenten erneut und klicken Sie auf "Erkennen". Warten Sie, bis die Signalstärke im Detailfenster wieder angezeigt wird. Jetzt können Sie die Verbindung aufbauen.

## Netz wählen

In diesem Dialog können Sie jedes aktuell verfügbare Netz auswählen. Dies ist u.U. sinnvoll, wenn Sie sich im Ausland aufhalten. Die automatische Auswahl wählt immer das bevorzugte Netz Ihres Anbieters aus.



[Abb. 11]

Wenn Sie die manuelle Netzwahl aktivieren, erhalten Sie eine Auswahlliste mit verfügbaren Netzen.

1. **Automatisch**
2. **Netzsuche...**

Das markierte Netz ist dasjenige, in das Sie aktuell eingebucht sind.

**BITE BEACHTEN:** Die Netzliste erscheint nur, wenn die Verbindungsauswahl auf "Nur GPRS" oder "Nur UMTS/HSDPA verwenden" gesetzt ist.


Wählen Sie ein Netz aus und klicken Sie auf "Anwenden". Bei

erfolgreicher Änderung wird die Nachricht "Netz erfolgreich geändert" angezeigt.

Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis im Hauptfenster die Signalstärke angezeigt wird. Jetzt können Sie die Verbindung aufbauen.

## Internetzugang

Über den Button "Auswahl Internetzugang" können Sie das Zugangs-Profil zum Internet bzw. das Abrechnungsmodell auswählen.



[Abb. 12]

## PIN

Sie können **PIN aktivieren/deaktivieren** oder **PIN ändern**.

1. PIN aktivieren/deaktivieren
2. PIN ändern

### PIN aktivieren/deaktivieren

Normalerweise müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie E-Plus Online Connect mit einer Modemkarte verwenden. Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage, um dies zu vermeiden.



[Abb. 13]



## PIN ändern

In diesem Dialog können Sie Ihre PIN ändern.




[Abb. 14]

Label	Beschreibung
Aktuelle PIN	Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
Neue PIN	Geben Sie eine neue PIN ein.
PIN bestätigen	Die neue PIN erneut eingeben.

## Info


### Modem Systeminformationen



[Abb. 15]





## SMS/MMS






**BITTE BEACHTEN SIE, DASS EINIGE GERÄTE NICHT ALLE FUNKTIONEN DIESES SMS MANAGERS UNTERSTÜTZEN.**



[Abb. 16]


Das SMS-Center Fenster ist unterteilt in die Menüleiste, die Ordneransicht, den Ordnerinhalt und das Vorschaufenster. Um Ihre Kurznachrichten zu verwalten, können Sie:

Bedienknopf	Beschreibung
 Ordner	Ordner verwalten
 Einstellungen	SMS-Einstellungen ändern
 Neue SMS	Neue SMS/MMS Nachrichten erstellen
 Antworten	Auf SMS antworten




 Weiterleiten	SMS weiterleiten
 Verschieben...	SMS in einen Ordner verschieben
 Löschen	SMS löschen
 Senden/Empf.	SMS/MMS senden und empfangen (soweit unterstützt)
 Kontakte	Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte verwalten

## 1. Ordner

Mit diesem Menü können Sie die Ordnerstruktur des SMS-Centers ändern:




[Abb. 17]

Bedienknopf	Beschreibung
	Erstellt einen neuen Ordner, Name muss einmalig sein.
	Benennt einen bestehenden Ordner um.
	Löscht einen bestehenden Ordner (inklusive aller Nachrichten).

**BITTE BEACHTEN:** Vordefinierte Ordner können nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

## 2. Einstellungen

Im Einstellungsfenster können Sie die Art und Weise des Löschens einstellen. Sie können auswählen, ob die SMS aus dem SMS-Center oder von der SIM-Karte gelöscht oder ob jedes Mal nachgefragt werden soll. Außerdem können Sie ein Alarmsignal bei Eingang einer neuen SMS aktivieren.



[Abb. 18]



[Abb. 19]


## 3. Neue SMS

Im Fenster "Neue SMS" können Sie eine neue SMS eingeben. Sie können Text aus anderen Applikationen auch per Kopieren&Einfügen eingeben. Die Statusanzeige unten rechts in der Ecke zeigt die Länge der SMS an: die erste Ziffer zeigt Ihnen an, aus wie vielen Teilen die SMS besteht (ein Teil hat max. 160 Stellen/unicode 70), die zweite

Ziffer zählt von 160/70 Stellen abwärts. Die Ziffer in Klammern ( ) zählt die Gesamtsumme der Stellen.

Den Empfänger der SMS geben Sie im Feld "An" ein. Dies kann entweder durch Eingabe der Telefonnummer geschehen oder indem Sie auf "An" klicken und anschließend einen Empfänger aus dem Adressbuch auswählen.

Empfängeradressen können aus dem Adressbuch der SIM-Karte oder aus dem Kontakteordner Ihres Emailprogramms genommen werden. Wählen Sie einfach eine Adresse aus und klicken Sie "OK". Um die Nachricht zu senden, klicken Sie auf "Senden/Empfangen".



Neue SMS

An: 0118456123


Nachricht: Hallo, wie geht's immer?

SMS 1, 136(160)

Entwurf Abbrechen Senden

[Abb. 20]

Auf die selbe Art können MMS Nachrichten versandt werden. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass das Versenden an mehrere Empfänger gleichzeitig nicht unterstützt wird.



[Abb. 21]

#### **4. Antworten**

Markieren Sie die Nachricht, auf die Sie antworten möchten - z.B. im Posteingang - und klicken Sie dann auf "Antworten". Das Fenster "Neue Nachricht" öffnet sich und die Nummer des Empfängers ist bereits im Feld "An" eingetragen. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

#### **5. Weiterleiten**

Markieren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Klicken Sie jetzt auf "Weiterleiten". Das Fenster "Neue Nachricht" öffnet sich und der Text der weitergeleiteten Nachricht ist in das Textfeld eingefügt. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

#### **6. SMS verschieben**

Markieren Sie die Nachricht, die Sie verschieben möchten und klicken Sie auf "SMS verschieben". Ein kleines Fenster öffnet sich, in dem Sie den Zielordner auswählen können. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf "Verschieben".

#### **7. Löschen**

Markieren Sie die zu löschende Nachricht und klicken Sie anschließend auf "Löschen".

## **8. Senden/Empfangen**

Nachrichten werden gesendet und/oder empfangen.

## **Kontakte**

Dieser Bedienknopf öffnet das Adressbuch. Sie können neue Kontakte zu Ihrem persönlichen Adressbuch hinzufügen oder bestehende Adressen bearbeiten, Adressen löschen, zwischen Ihrer SIM-Karte und Ihrer Email Applikation austauschen oder die gesamten Adressdaten exportieren.





[Abb. 22]

Bedienknopf	Beschreibung
Neuer Kontakt	Neuer Kontakt
Bearbeiten	Einen Kontakt bearbeiten.
Löschen	Kontakte löschen, markieren Sie einen oder mehrere Kontakte und klicken Sie auf diesen Knopf.
Synchronisieren	Synchronisation.